SLASH





Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
TRE TASTI 1: Apertura poggiatesta 2: Chiusura poggiatesta 3: Selettore seduta	MOKWC007849	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
CINQUE TASTI 1: Apertura poggiatesta 2: Chiusura poggiatesta 3: Apertura pediera 4: Chiusura pediera 5: Selettore seduta	MOKWC007980	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
CINQUE TASTI 1: Apertura poggiatesta 2: Chiusura poggiatesta 3: Apertura pediera 4: Chiusura pediera 5: Selettore seduta	MOKWC007438	EKOLOGIC according to required functions

OPTIONAL	Descrizione	CODICE
USB tipo B	Cavo ricarica USB tipo B (disponibile in una colorazione: bianco)	MOPC07918 (Bianco)
	Caricatore USB da parete	MOPS07916