










FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 DUE TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax, funzione lift	MOEC2978	/
	 QUATTRO TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera, funzione lift 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale	MOEC5296	/
	 SEI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera, funzione lift 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Apertura dorsal 6: Chiusura dorsal	MOECCO06487	MOECCO5473
		MOECCO8754	/
	 OTTO TASTI 1: Memoria 2: Memoria 3: Reset (posizione di chiusura) 4: Blocco di sicurezza meccanismo 5: Apertura schienale 6: Chiusura schienale 7: Apertura poggiatesta 8: Chiusura poggiatesta	MOECCO5362	MOECCO2792


FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	OTTO TASTI 1: Memoria 2: Riscaldamento 3: Reset (posizione di chiusura) 4: Blocco di sicurezza meccanismo 5: Apertura relax 6: Chiusura relax 7: Apertura poggiatesta 8: Chiusura poggiatesta	MOECCO5363	EKOLOGIC M3 DOUBLE ENCODER
	OTTO TASTI 1: Memoria 2: Riscaldamento 3: Reset (posizione di chiusura) 4: Blocco di sicurezza meccanismo 5: Apertura pediera 6: Chiusura pediera, funzione lift 7: Apertura schienale 8: Chiusura schienale	MOECCO5364	EKOLOGIC M3 DOUBLE ENCODER
	OTTO TASTI 1: Memoria 2: Memoria 3: Reset (posizione di chiusura) 4: Riscaldamento 5: Apertura pediera 6: Chiusura pediera, funzione lift 7: Apertura schienale 8: Chiusura schienale	MOECCO5366	EKOLOGIC M3 DOUBLE ENCODER
	OTTO TASTI 1: Reset (posizione di chiusura) 2: Blocco di sicurezza meccanismo 3: Apertura pediera 4: Chiusura pediera, funzione lift 5: Apertura dorsal 6: Chiusura dorsal 7: Apertura poggiatesta 8: Chiusura poggiatesta	MOECCO6176	MOECCO6114

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	OTTO TASTI 1: Memoria 2: Memoria 3: Reset (posizione di chiusura) 4: Funzione massaggio 5: Apertura pediera 6: Chiusura pediera 7: Apertura schienale 8: Chiusura schienale	MOECCO06724	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	SEI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera, funzione lift 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: HOME (posizione di chiusura) 6: SOS	PR08223	/
	QUATTORDICI TASTI 1: Unità Vibro 1 2: Regolazione intensità vibro 3: Unità Vibro 2 4: Modifica sequenza vibrante 5: Unità Vibro 3 6: Spegnimento Vibro 7: Unità vibro 4 8: On/off panno riscaldante 9: Unità vibro 5 10: Funzione di home 11: Apertura schienale 12: Chiusura Schienale 13: Apertura pediera 14: Chiusura pediera	MOECCOS09132	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	QUATTORDICI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Apertura poggiatesta 6: Chiusura poggiatesta 7: Funzione lift 8: Chiusura lift 9: Apertura bascula 10: Chiusura bascula 11: Sollevamento ruote 12: Discesa ruote 13: HOME (posizione di chiusura) 14: Blocco di sicurezza meccanismo	MOECCOS08689	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	DODICI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Funzione lift 6: Chiusura lift 7: Apertura bascula 8: Chiusura bascula 9: Sollevamento ruote 10: Discesa ruote 11: HOME (posizione di chiusura) 12: Blocco di sicurezza meccanismo	MOECCOS08974	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	DIECI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Funzione lift 6: Chiusura lift 7: Apertura bascula 8: Chiusura bascula 9: HOME (posizione di chiusura) 10: Blocco di sicurezza meccanismo	MOECCOS09293	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	OTTO TASTI 1: Funzione lift 2: Chiusura lift 3: Apertura bascula 4: Chiusura bascula 5: Apertura schienale 6: Chiusura schienale 7: Apertura pediera 8: Chiusura pediera	MOECCO08764	/
	OTTO TASTI 1: Chiusura poggiatesta 2: Apertura poggiatesta 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera 7: Pressione lombare 8: Rilascio lombare	MOECCO08348	

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 DUE TASTI 1: Chiusura relax 2: Apertura relax	MOECCO09375	/
	 QUATTRO TASTI 1: Chiusura relax 2: Apertura relax 3: Chiusura poggiatesta 4: Apertura poggiatesta	MOECCO09376	/

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 SEI TASTI 1: Apertura schienale 1 M1 2: Chiusura schienale 1 M1 3: Apertura pediera 1 M2 4: Chiusura pediera 1 M2 5: Apertura contemporanea 1/3 6: Chiusura contemporanea 2/4	MOKWCO6054	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 SEI TASTI 1: Blocco di sicurezza meccanismo 2: Riscaldamento 3: Apertura pediera 4: Chiusura pediera, funzione lift 5: Apertura schienale 6: Chiusura schienale	MOKWCO6155	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 SEI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera, funzione lift 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Apertura dorsal 6: Chiusura dorsal	MOKWCO06657	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste
	 SEI TASTI 1: Blocco di sicurezza meccanismo 2: Funzione massaggio 3: Apertura pediera 4: Chiusura pediera, funzione lift 5: Apertura schienale 6: Chiusura schienale	MOKWCO06894-S01	MOKWCO06613-S03

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 OTTO TASTI 1: Memoria 2: Memoria 3: Reset (posizione di chiusura) 4: Blocco di sicurezza meccanismo 5: Apertura schienale 6: Chiusura schienale 7: Apertura poggiatesta 8: Chiusura poggiatesta	MOKWCO6156	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste

LEGENDA	
1 2	Memoria: i tasti memoria permettono di salvare la posizione di confort ideale una volta individuata. Premendo il tasto, la meccanica si muoverà fino a raggiungere la posizione salvata.
	Blocco sicurezza meccanismo: il tasto blocco, una volta inserito, impedisce alla meccanica di rispondere ai vari input dei movimenti (misura di sicurezza onde evitare incidenti da parte di bambini e persone inesperte).
	Reset: il tasto reset, quando premuto, riporta in posizione di chiusura le varie componenti della meccanica in qualunque posizione esse si trovino.
	Riscaldamento: attiva il riscaldamento delle parti a contatto con l'utente (seduta e schienale), attraverso l'ausilio di panni riscaldati elettricamente inseriti nell'imbottito.
	Lift: il comando lift ha una duplice funzione, riportare in posizione di chiusura schienale/pediera e aiutare le persone con difficoltà motorie a mettersi in piedi in modo semplice e sicuro.
	Massaggio: il comando massaggio quando azionato, grazie a un movimento a doghe, a pressione progressiva e velocità controllata, trasmette al fruitore benefici all'apparato muscolare, scheletrico, circolatorio e mentale.
HOME	HOME: il tasto HOME, quando premuto, riporta in posizione di chiusura le varie componenti della meccanica in qualunque posizione esse si trovino.
SOS	SOS: il comando SOS quando azionato, emette un suono, nel mentre manda un messaggio (scelto precedentemente dal fruitore) ai numeri salvati. I numeri e il messaggio vengono configurati tramite l'app.

