


FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	<p>DUE TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax</p>	MOECO400	/
		MOECCOS2612	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	<p>DUE TASTI 1: Chiusura relax 2: Apertura relax</p>	MOECO315	/
	<p>DUE TASTI 1: Apertura funzione lift 2: Chiusura funzione lift</p>	MOECO314	/
		MOECCOS2611	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	<p>QUATTRO TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax 3: Apertura funzione lift 4: Chiusura funzione lift</p>	MOEC1872	/

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura schienale 2: Chiusura schienale 3: Apertura relax 4: Chiusura relax, funzione lift</p>	MOEC0316	/
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Chiusura relax 2: Apertura relax 3: Apertura poggiatesta 4: Chiusura poggiatesta</p>	MOEC1708	/
		MOECCOS2631	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

