

	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 DUE TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera	MOECCOS08724	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 TRE TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Riscaldamento	MOECCOS08725	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 QUATTRO TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura poggiatesta 4: Chiusura poggiatesta	MOECCOS08726	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 CINQUE TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura poggiatesta 4: Chiusura poggiatesta 5: Riscaldamento	MOECCOS08603	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 SEI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura poggiatesta 4: Chiusura poggiatesta 5: Riscaldamento 6: Home	MOECCOS08419	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 SETTE TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Riscaldamento 6: Home 7: USB Tipo C	MOECCOS08496	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

ACCESSORI	CODICE Prodotto
Alloggiamento per pulsantiera	M08403-004-BN
Prolunga per connessione Pulsantiera a centralina + alimentazione Usb	MOPSCO08397
Prolunga per connessione Pulsantiera a centralina	MOECCO08429

