





FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura schienale 2: Chiusura schienale 3: Chiusura pediera, funzione lift 4: Apertura pediera</p>	<p>MOECCO08483</p>	<p>/</p>
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura 2: Chiusura 3: Apertura 4: Chiusura</p>	<p>MOECCO08790</p>	<p>/</p>
	 <p>CINQUE TASTI 1: Apertura schienale 2: Chiusura schienale 3: Apertura pediera 4: Chiusura pediera 5: Home (posizione di chiusura)</p>	<p>MOECCO08391</p>	<p>/</p>
	 <p>SEI TASTI 1: Apertura movimento Gravità 0 2: Chiusura movimento Gravità 0 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera</p>	<p>MOECCO08466</p>	<p>/</p>

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	<p>SETTE TASTI</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1: Apertura movimento Gravità 0 2: Chiusura movimento Gravità 0 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Apertura pediera 6: Chiusura pediera 7: Home (posizione di chiusura) 	MOECCO08467	/
	<p>OTTO TASTI</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1: Chiusura poggiatesta 2: Apertura poggiatesta 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera 7: Apertura bascula 8: Chiusura bascula 	MOECCO08395	/
	<p>NOVE TASTI</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1: Chiusura poggiatesta 2: Apertura poggiatesta 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera 7: Memoria 1 8: Memoria 2 9: Reset (posizione di chiusura) 	MOECCO07700	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	<p>NOVE TASTI</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1: Chiusura poggiatesta 2: Apertura poggiatesta 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera 7: Pressione lombare 8: Rilascio lombare 9: Home (posizione di chiusura) 	MOECCO08126	/
	<p>NOVE TASTI</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1 3: Apertura motore 2 4: Chiusura motore 2 5: Apertura motore 3 6: Chiusura motore 3 7: Apertura motore 4 8: Chiusura motore 4 9: Reset (posizione di chiusura) 	MOECCO07954	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 <p>NOVE TASTI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Apertura movimento Gravità 0 2: Chiusura movimento Gravità 0 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Apertura pediera 6: Chiusura pediera 7: Scorrimento lombare (indietro) 8: Scorrimento lombare (avanti) 9: Home (posizione di chiusura) 	MOECCO08468	/
	 <p>NOVE TASTI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Apertura movimento Gravità 0 2: Chiusura movimento Gravità 0 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera 7: Scorrimento lombare (indietro) 8: Scorrimento lombare (avanti) 9: Home (posizione di chiusura) 	MOECCOS08471	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	<p>NOVE TASTI</p> <p>1: Chiusura poggiatesta 2: Apertura poggiatesta 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Chiusura pediera, funzione lift 6: Apertura pediera 7: Memoria 1 8: Memoria 2 9: Reset (posizione di chiusura)</p> 	MOKWCO07595	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	<p>NOVE TASTI</p> <p>1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1 3: Apertura motore 2 4: Chiusura motore 2 5: Apertura motore 3 6: Chiusura motore 3 7: Apertura motore 4 8: Chiusura motore 4 9: Reset (posizione di chiusura)</p> 	MOKWCO07992	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	<p>NOVE TASTI</p> <p>1: Apertura motore 1 2: Chiusura motore 1 3: Apertura motore 2 4: Chiusura motore 2 5: Apertura motore 3 6: Chiusura motore 3 7: Memoria 1 8: Memoria 2 9: Reset (posizione di chiusura)</p> 	MOKWCO08390	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	<p>NOVE TASTI</p> <p>1: Apertura lift 2: Chiusura lift 3: Apertura bascula 4: Chiusura bascula 5: Apertura schienale 6: Chiusura schienale 7: Apertura pediera 8: Chiusura pediera 9: Reset (posizione di chiusura)</p> 	MOKWCO08722	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

OPTIONAL	Descrizione	Codice
	<p>RICARICA WIRELESS</p>	<p>MOECCO07644</p>
 <p>USB tipo C</p>	<p>Cavo ricarica USB tipo C <i>(disponibile in due colorazioni: bianco, nero)</i></p>	<p>MOPC07917 <i>(Bianco)</i></p> <hr/> <p>MOPC07991 <i>(Nero)</i></p>
	<p>Caricatore USB da parete</p>	<p>MOPS07916</p>

Disponibili solo per la configurazione WIRELESS

