

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera NO centralina	CODICE Pulsantiera per centralina	CODICE Centralina
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax, funzione lift</p>	MOEC0093	/	/
		/	MOECCOS2636	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 <p>DUE TASTI 1: Funzione lift, chiusura relax 2: Apertura relax</p>	MOEC0094	/	/
		/	/	/
	 <p>DUE TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax</p>	MOEC0095	/	/
		/	/	/
	 <p>DUE TASTI 1: Chiusura relax 2: Apertura relax</p>	MOEC0170	/	/
		/	MOECCOS2637	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera NO centralina	CODICE Pulsantiera per centralina	CODICE Centralina
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura schienale 2: Chiusura schienale 3: Apertura relax 4: Chiusura relax, funzione lift</p>	MOEC0096	/	/
		/	MOECCOS2641	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 <p>QUATTRO TASTI 1: Apertura relax 2: Chiusura relax 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale</p>	/	/	/
		/	MOECCOS2642	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 <p>SEI TASTI 1: Apertura pediera 2: Chiusura pediera 3: Apertura schienale 4: Chiusura schienale 5: Apertura lift 6: Chiusura lift</p>	MOEC0097	/	/
		Cablaggio lungo MOEC0097		
		/	MOECCOS2643	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste

