KEEPING

DESIGN IN MOVIMENTO

FILO	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 **CINQUE TASTI** **Retroilluminata blu** **1:** Apertura pediera **2:** Chiusura pediera, funzione lift **3:** Apertura schienale **4:** Chiusura schienale **5:** Tasto Home	MOECCOS08372	EKOLOGIC in base alle funzioni richieste
	 **QUATTRO TASTI** **connettore circolare 5 pin** **1:** Apertura pediera **2:** Chiusura pediera, funzione lift **3:** Apertura schienale **4:** Chiusura schienale	MOECCO09053	/
	 **QUATTRO TASTI** **Retroilluminata blu** **Connettore standard Motion** **1:** Apertura pediera **2:** Chiusura pediera, funzione lift **3:** Apertura schienale **4:** Chiusura schienale	MOECCO08371	/
	 **QUATTRO TASTI** **Doppio connettore circolare 5 pin** **1:** Apertura pediera **2:** Chiusura pediera, funzione lift **3:** Apertura schienale **4:** Chiusura schienale	MOECCO09014	/

Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche dei propri prodotti

WIRELESS	Descrizione	CODICE Pulsantiera	CODICE Centralina
	 **CINQUE TASTI Wireless Retroilluminata Blu** **1:** Apertura pediera **2:** Chiusura pediera, funzione lift **3:** Apertura schienale **4:** Chiusura schienale **5:** Tasto Home	MOKWCO08373	EKOLOGIC WIRELESS in base alle funzioni richieste

Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche dei propri prodotti